

Sådan fejer du stenmel i fugerne

Tak, fordi du har valgt Holmgaard Ejendomsservice. Både Pakke 2 og Pakke 4 omfatter fliserens, algebehandling og levering af fugemateriale. Pakke 4 omfatter også imprægnering. Her viser vi, hvordan du selv fejer det leverede stenmel ned i fugerne.

Inden du går i gang

Vælg en dag med tørvejr. Fliser og stenmel skal være tørre, så materialet let kan fejes ned i fugerne. Ved Pakke 4: Følg vores besked om, hvornår du må begynde efter imprægneringen.

1

Fordel materialet

Læg posen på fliserne, og åbn den forsigtigt i bunden. Træk den langsomt hen over arealet, så stenmelet fordeles i mindre striber. Arbejd med ét område ad gangen.

2

Spred et tyndt lag

Brug en kost til at fordele stenmelet jævnt. Hvis materialet er fugtigt, skal det tørre, før du fejer det ned i fugerne. Forbruget afhænger af fugernes bredde og dybde.

3

Fej grundigt ned i fugerne

Fej i flere retninger og gerne diagonalt hen over fugerne. Gentag, indtil materialet er arbejdet godt ned. Vær særligt grundig ved brede eller dybe fuger.

4

Kontrollér og efterfyld

Gå hele arealet efter. Tilføj lidt mere stenmel, hvor fugerne stadig mangler fyld, og fej igen. Undgå at skylle materialet væk med vand umiddelbart efter udlægningen.

5

Følg op efter nogle dage

Kontrollér fugerne igen, især efter regn. Har materialet sat sig, efterfylder du de berørte fuger i tørvejr. Gem derfor gerne lidt af det resterende stenmel.

Spørgsmål? Vi hjælper gerne.

Med venlig hilsen Søren og Lars · Holmgaard Ejendomsservice

holmgaardservice.dk · kontakt@holmgaardservice.dk